RemoDAQ-8053AC 模块

用户手册



北京集智达智能科技有限责任公司

目 录

1	概述	3
	1.1 端子分布	3
	1.2 特性参数	4
	1.3 结构图	5
	1.4 接线说明	5
	1.5 默认设置	6
	1.6 设置列表	6
2	命令	7
	2.1 % AANNTTCCFF	9
	2.2 \$AA2	10
	2.3 \$AA5	11
	2.4 \$AA6	12
	2.5 \$AAF	13
	2.6 \$AAM	14
	2.7 \$AAC	15
	2.8 \$AALS	16
	2.9 @AA	17
	2.10~AAO(数据)	18
	2.11 ~**	19
	2.12 ~AA0	20
	2.13 ~AA1	21
	2.14 ~AA2	22
	2.15 ~AA3EVV	23


RemoDAQ-8053AC 模块用户手册

3	应用注释	25
	3.1 INIT* 端操作	25
	3.2 模块状态	25
	3.3 双看门狗操作	26
	3.4 复位状态	26
	3.5 数字量输入锁存	26

1 概述

RemoDAQ-8000 系列是基于 RS-485 网络的数据采集和控制模块。它们提供了模拟量输入、模拟量输出、数字量输入/输出、定时器/计数器、交流电量采集、无线通讯等功能。这些模块可以由命令远程控制。DIO 模块支持 TTL 信号、光隔离数字输入、继电器输出、固态继电器输出、PhotoMOS 输出、集电极开路输出。


1.1 端子分布




1.2 特性参数

输入通道	8			
输入电压	AC 0~265V			
隔离 隔离				
隔离电压	3000V			
数字电平 0	AC 80V max			
数字电平 1	AC 175V~265V			
输入阻抗	2000 ohms			
功耗	0.3W			
电源输入	DC +10V~+30V			
温度	Ē: -20℃ ~60℃; 湿度: 5% ~90%, 无凝露			

1.3 结构图



1.4 接线说明



1.5 默认设置

● 地址: 01

● 波特率: 9600 bps

● 类型: DIO 模块类型为 40

● 禁止校验

1.6 设置列表

波特率设置 (CC)

代码	03	04	05	06	07	08	09	0A
波特率	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200

类型设置(TT)

Type = 40 (DIO 模块)

数据格式设置(FF)

7	6	5	4	3	2	1	0
*1	*2		0			*3	

*1: 计数器触发方式 0: 下降沿; 1: 上升沿

*2: 校验位 0: 禁止; 1: 允许

*3: 8053 = 3 (Bit[2.1.0]=011)

读 DIO 数据格式

\$AA6, \$AALS 数据: (第一个数据)(第二个数据)

@AA 数据: (第一个数据)(第二个数据)

第一个数据	第二个数据		
0000	DI(0-7)	00 ~ FF	

2 命令

命令格式: (Leading) (Address)(Command)(CHK)(cr) 响应格式: (Leading) (Address)(Data)(CHK)(cr)

[CHK] 2 字符校验

[cr] 命令结束符,字符返回(0X0D)

计算校验和:

- 计算命令或回答字符串中除 cr 以外所有字符 ASCII 值的和。
- 2. 累加和应在 00~FFH 之间。

示例:

命令字符串: \$012(cr)

命令字符串校验和如下计算:

$$=$$
 24h +30h +31h + 32h

= B7h

命令字符串的校验和是 B7h,即[CHK]="B7"则命令字符串校验和是\$012B7(cr)

回答字符串: !01400600(cr)

RemoDAQ-8053AC 模块用户手册

校验和= '!' + '0' + '1' + '4' + '0' + '0' + '6' + '0' + '0' = 21h+30h+31h+34h+30h+36h+30h+30h = 1ACh 回答字符串校验和是 ACh 即[CHK] - "AC"

回答字符串校验和是 ACh 即[CHK] = "AC" 带校验和的回答字符串: !01400600<u>AC</u>(cr)

命令集					
命令	回 答	说明	备注		
%AANNTTCCFF	!AA	模块设置	2.1		
\$AA2	!AATTCCFF	读配置信息	2.2		
\$AA5	!AAS	读复位状态	2.3		
\$AA6	!(数据)	读数字 I/O 状态	2.4		
\$AAF	!AA(数据)	读固件版本	2.5		
\$AAM	!AA(数据)	读模块名称	2.6		
\$AAC	!AA	清除锁存数字输入	2.7		
\$AALS	!(数据)	读锁存数字输入	2.8		
@AA	>(数据)	读数字输入	2.9		
~AAO(数据)	!AA	设置模块名称	2.10		
~AA1	!AA	复位模块状态	2.13		
	!AAVV	读主看门狗超时溢出时	2.14		
~AA2		间			
A A 215 V.V.	!AA	设置主看门狗超时溢出	2.15		
~AA3EVV		时间			

2.1 %AANNTTCCFF

说明: 设定模块配置参数

语法: %AANNTTCCFF[CHK](cr)

% 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

NN 设定模块的新地址(00~FF)

TT DIO 模块的类型为 40

CC 设置新的波特率

FF 设定新的数据格式

回答:有效命令:!AA[CHK] (cr)

无效命令: ?AA[CHK] (cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令的定界符

? 无效命令的定界符

AA 模块地址 (00~FF)

示例:

命令: %0102400600 接收: !01 设置模块地址 01 为 02, 返回成功

相关命令: 2.2 节 \$AA2

相关主题: 1.6 节 设置列表, 3.1 节 INIT*端操作模式

2.2 \$AA2

说明: 读配置信息

语法: \$AA2[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址(00~FF)

2 读配置信息命令

回答: 有效命令: !AATTCCFF[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

TT 模块的类型代码

CC 模块的波特率代码

FF 模块的数据格式

示例:

命令: \$012 接收: !01400600

读地址为 01 的模块的状态,返回值为 DIO 模式,波特率 9600,无校验和

伙付至9000,儿仅独作

相关命令: 2.1 节 \$AANNTTCCFF

相关主题: 1.6 节设置列表, 3.1 节 INIT*端操作模式

2.3 \$AA5

说明: 读复位状态

语法: \$AA5[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

5 读复位状态命令

回答: 有效命令: !AAS[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

S 复位状态,1=模块被复位,0= 模块没有被复位

示例:

命令: \$015 接收: !011

读地址为01的复位状态,返回第一次读数

命令: \$015 接收: !010

读地址为01的复位状态,返回无复位发生

相关主题: 3.4 节复位状态

2.4 \$AA6

说明:读数字量 I/O 状态

语法: \$AA6[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

6 读数字量 I/O 状态命令

回答: 有效命令: !(数据)[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

数据 数字量 I/O 值

示例:

命令: \$016 接收: !0F0000

假设模块是 RemoDAQ-8060, 读地址 01 DIO 状态,返回 0F00,数字量输入 IN1 到 IN4 开启,输出 RL1 到 RL4 被关闭

相关命令: 2.9 节 @AA

相关主题: 1.6 节设置列表

2.5 **\$AAF**

说明: 读模块版本

语法: \$AAF[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

F 读模块版本命令

回答: 有效命令: !AA(数据)[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

数据 模块的版本

示例:

命令: \$01F 接收: !01 040101

读地址为01的模块版本数据,返回版本040101

命令: \$02F 接收: !02050101

读地址为 02 的模块版本数据,返回版本

050101

2.6 \$AAM

说明: 读模块名称

语法: \$AAM[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

M 读模块名称命令

回答: 有效命令: !AA(数据)[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

数据 模块名称

示例:

命令: \$01M 接收: !018042

读地址为01的模块名称,返回名称8042

命令: \$03M 接收: !038060D

读地址为 03 的模块名称, 返回名称 8060D

相关命令: 2.12 节 ~AAO(数据)

相关主题: 1.6 节设置列表

2.7 \$AAC

说明:清除锁存的数字量输入

语法: \$AAC[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)C 清除锁存的数字量输入

回答: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

示例:

命令: \$01L0 接收: !01FFFF00

读地址为 01 的低锁存数据 返回值为 FFFF

命令: \$01C 接收: !01

清除地址为01的锁存数据 返回值为 成功

命令: \$01L0 接收: !01000000

读地址为01的低锁存数据 返回值为0000

相关命令: 2.8 节 \$AALS

2.8 **\$AALS**

说明: 读锁存数字量输入

语法: \$AALS[CHK](cr)

\$ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

L 读锁存数字量输入

S 1= 选择锁存的状态为高,0=选择锁存状态为低

回答: 有效命令: !(数据)[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址(00 到 FF)

数据 读状态 1=输入通道被锁存 0=输入通道没有被锁存

示例:

命令: \$01L1 接收: !012300

读地址为01的高锁存数据,返回123

命令: \$01C 接收: !01

清除地址为01的高锁存数据,返回成功

相关命令: 2.7 节 \$AAC

2.9 @AA

说明:读数字量 I/O 状态 **语法**:@AA[CHK](cr)

@ 定界符

AA 模块地址(00~FF)

回答: 有效命令: >(数据)[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

> 有效命令定界符

? 无效命令定界符

数据 读 DIO 状态

示例:

命令: @01 接收: >0F00

读地址为01的DIO状态,返回0F00

相关命令: 2.4 节 \$AA6

相关主题: 1.6 节设置列表

2.10 ~AAO(数据)

说明:设置模块名称

语法: ~AAO(数据)[CHK](cr)

~ 定界符

AA 模块地址(00~FF)

O 设置模块名称

数据 模块新名称,最大6个字符

回答: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

示例:

命令: ~0108050 接收: !01

设置地址 01 模块名称为 8050, 返回成功

命令: \$01M 接收: !018050 读地址 01 模块名称,返回名称 8050

相关命令: 2.6 节 \$AAM

2.11 ~**

说明: 主机 OK

主机把"Host OK"的信息送到所有的模块

语法: ~**[CHK](cr)

~ 一个定界符

** 向所有模块发命令

回答: 无

示例:

命令: ~** 接收: 无

相关命令: 2.12 节 ~AA0, 2.13 节 ~AA1,

2.14 节 ~AA2, 2.15 节 ~AA3EVV

2.12 ~AA0

说明: 读模块状态

语法: ~AA0[CHK](cr)

~ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

0 读模块状态

回答: 有效命令: !AASS[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

SS 模块状态 00=主看门狗超时溢出标志被清除

04=主看门狗超时溢出标志被设置

状态将被存进 EEPROM,只能通过~AA1 命令复位

示例:

参考 2.19 节 ~AA3EVV 的例子

相关命令: 2.11 节 ~**, 2.13 节 ~AA1, 2.14 节 ~AA2,

2.15 节~AA3EVV

2.13 ~AA1

说明:复位模块状态

语法: ~AA1 [CHK](cr)

~ 一个定界符

AA 模块地址 (00~FF)

1 复位模块状态

回答: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址(00~FF)

示例:

参考 2.15 节 ~AA3EVV 的例子

相关命令: 2.11 节 ~**, 2.12 节 ~AA0, 2.14 节 ~AA2,

2.15 节 ~AA3EVV

2.14 ~AA2

说明:读主看门狗超时溢出时间

语法: ~AA2[CHK](cr)

~ 定界符

AA 模块地址 (00~FF)

2 读主看门狗超时溢出时间

回答: 有效命令: !AAVV[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

VV 以十六进制表示的超时溢出时间,1个数字代表 0.1 秒,01=0.1 秒,FF=25.5 秒

示例:

参考 2.17 节 ~AA3EVV 的例子

相关命令: 2.11 节 ~***, 2.12 节 ~AA0, 2.13 节 ~AA1,

2.15 节 ~AA3EVV

2.15 ~AA3EVV

说明: 设置主看门狗超时溢出时间

语法: ~AA3EVV[CHK](cr)

~ 定界符

AA 模块地址(00~FF)

3 设置主看门狗超时溢出时间

E 1 = 开启主看门狗/0=关闭主看门狗

VV 定时溢出时间,从01到 FF,1代表0.1秒

回答: 有效命令: !AA[CHK](cr)

无效命令: ?AA[CHK](cr)

语法错误或通讯错误可能无法得到响应

! 有效命令定界符

? 无效命令定界符

AA 模块地址 (00~FF)

示例:

命令: ~010 接收: !0100

读地址 01 模块状态,返回主看门狗定时溢出时间被清除

命令: ~013164 接收: !01

设置地址 01 主看门狗定时溢出时间为 10 秒,并且 开启主看门狗,返回成功 命令: ~012 接收: !0164

读地址 01 主看门狗超时溢出时间,返回超时溢出时间为 10 秒

命令: ~** 接收: 无

复位主看门狗定时器,等大约 10 秒并且不发送~** 命令,模块的 LED 指示灯开始闪烁,它表示主看门 狗超 时溢出时间被设置

命令: ~010 接收: !0104 读地址 01 模块状态,返回为主看门狗超时溢出时间被设置

命令: ~011 接收: !01 复位地址 01 主看门狗超时溢出时间,返回为成功而且模块的 LED 停止闪烁

命令: ~010 接收: !0100 读地址 01 模块状态,返回为主看门狗超时溢出时间被清除

相关命令: 2.11 节 ~**, 2.12 节 ~AA0, 2.13 节 ~AA1, 2.14 节 ~AA2

3 应用注释

3.1 INIT* 端操作

每个 RemoDAQ-8000 模块都有一个内置的 EEPROM,用来保存模块的配置信息。例如地址、波特率、信号类型、以及其他参数。有时,用户可能遗忘了模块的配置,因此,RemoDAQ-8000 系列有一个特殊的模式"INIT 模式",它可以帮助用户解决这一问题,"INIT 模式"下模块将被强行设置为 Address = 00,baudrate = 9600,no checksum。

要激活 INIT 模式,只需按以下方法做:

- 1. 关断模块电源
- 2. 将 INIT*端子和 GND 短接
- 3. 模块加电
- 4. 在 9600bps 的波特率下发送命令\$002(cr),此时模块将读取存储在 EEPROM 中的配置信息

3.2 模块状态

上电复位后模块的所有输出恢复为"**上电值**",模块可以接受主机命令来改变输出值。

主看门狗超时溢出后模块的所有输出设置为"安全值",模块的状态(可以通过~AA0读取)为04,输出命令将被忽略。

3.3 双看门狗操作

双看门狗 = 模块看门狗 + 主看门狗

模块看门狗是一个用来监视模块工作状态的硬件复位 电路,当工作在恶劣或干扰严重的环境中时模块也许会 停机,这个电路将使模块重新复位,以便继续工作而永 不停机。

主看门狗是一个软件功能,用以监视主机的工作状态, 其目的是为了防止通讯网络出现问题或主机死机。当看 门狗的定时时间间隔一到,模块将把事先设定好的"安 全值"输出出去,这样就可以防止被控对象发生意外。

RemoDAQ-8000 系列模块的双看门狗功能将保证系统更加可靠和稳定。

3.4 复位状态

复位状态在模块上电或模块看门狗复位时被置位,当 用读复位状态命令(\$AA5)时,复位状态被清除,这对使 用者检查模块工作状态是有用的。当复位状态被置起时 意味着模块已被复位,其输出可能已变为上电值,当复 位状态是清零的,意味着模块没有被复位,输出没有被 改变。

3.5 数字量输入锁存

举个例子,用户把开关连接到数字 I/O 模块的输入端,并且想读到这个触发(stoke)。输入信号是一个脉冲

RemoDAO-8053AC 模块用户手册

信号,用户将丢掉这个触发。用\$AA6 命令读 A 或 B 位置,回答将是没有触发(stroke),stroke 信息被丢失。但是,若执行读锁存低数字量输入命令\$AAL0,将解决这个问题,当在 A 或 B 位置时发送\$AAL0 命令,响应将指示在 A 和 B 位置间有一个低脉冲。